


Offener Sensormatik-Freihandfuß

Maschinencode: creative vision™, creative™ 4.0, creative™ 2.0 und quilt expression™ 4.0
Artikelnr.: 820 976-096



Der Offene Sensormatik-Freihandfuß eignet sich perfekt für fantasievolles Freihandnähen und -sticken. Er bietet optimale Sicht durch seine weite Öffnung und den waagerechten und senkrechten Markierungen.
So lassen sich auch Trapunto Arbeiten oder Echoquiltten gut ausführen.

Anweisungen auf der nächsten Seite >>



1. Fädeln Sie Ihre Nähmaschine mit einem Garn Ihrer Wahl ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass das IDT™-SYSTEM ausgeschaltet ist.
3. Stellen Sie Ihre Nähmaschine auf Freihandnähen ein.
4. Wählen Sie einen beliebigen Stich (Geradstich oder Zickzackstich). Die Stichlänge braucht nicht eingestellt zu werden, da der Stoff bei versenktem Transporteur nicht von der Nähmaschine transportiert wird. Stattdessen müssen Sie den Stoff von Hand führen.
5. Bewegen Sie den Stoff beim Nähen/Sticken so, dass das von Ihnen gewünschte Muster entsteht.

Hinweis: Beim Nähen im Modus „Freihand“ hebt und senkt sich der Nähfuß bei niedriger Geschwindigkeit bei jedem Stich, um den Stoff auf der Stichplatte zu halten. Bei höherer Geschwindigkeit gleitet der Nähfuß beim Nähen/Sticken über den Stoff.

