


3-Loch-Garnfuß

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Artikelnummer 413 18 70-45



Verzieren Sie Ihre Projekte mit verschiedenen Arten dekorativer Kordeln oder Garnen und mit den traumschönen dekorativen Zierstichen von Husqvarna Viking®. Der 3-Loch-Garnfuß mach's möglich! Die Garne werden durch die vordere Öffnung am Nähfuß und dann durch die untere Ausparung geführt. So kann absolut nichts schief gehen und Sie erhalten ausdrucksstarke Ziereffekte.



Anweisungen auf der nächsten Seite

Anleitung:

1. Fädeln Sie normales Nähgarn oder Ziergarn als Oberfaden und normales Nähgarn als Unterfaden in Ihre Nähmaschine ein.
2. Wählen Sie einen nicht zu schmalen Zierstich, denn das eingefädelt Garn soll überehrt werden.

Hinweis: Zierstiche mit Vorwärtsbewegung sind am besten geeignet. Vermeiden Sie daher Stiche mit zu vielen Rückwärtsbewegungen.

3. Fädeln Sie das Garn von oben in die Öffnungen am Nähfuß ein, bevor Sie diesen in die Nähmaschine einsetzen. Verwenden Sie dafür den Garneinfädler.
4. Achten Sie darauf, dass sich Kordel bzw. Garn leicht durch die Öffnungen einführen lässt. Ziehen Sie am eingefädelten Garn, um dies zu überprüfen. Gleichmäßig strukturiertes Garn ist am besten geeignet. Ist das Garn zu dick, kann der Fuß den Stich nicht richtig transportieren.
5. Setzen Sie den 3-Loch-Garnfuß ein.
6. Legen Sie das eingefädelt Garn so unter den Nähfuß, dass ca. 5 cm hinten überstehen.
7. Unterlegen Sie den Stoff mit Stickvlies und legen Sie beides zusammen unter den Nähfuß.
8. Gehen Sie beim Nähen sorgfältig vor und nähren Sie nicht zu schnell. Lässt sich bei Ihrer Nähmaschine die Geschwindigkeit regeln, dann reduzieren Sie die Nähgeschwindigkeit so, dass Sie Stoff und Garn leicht führen können.

Tipp: Für lange Zierstichreihen können Sie auch den optionalen Kordel-/Bandführer (412 55 44-45) verwenden, um die eingefädelten Garne für größere Projekte leicht zu führen.