


# PFAFF

## **Perlenfuß, 4mm und 6mm für IDT™-SYSTEM**

Art. Nr. 820 604 096 (4 mm), Maschinen Code: C, D, E, F, G, J

Art. Nr. 820 605 096 (6 mm), Maschinen Code: C, D, E, F, G, J



## Perlenfuß, 4 mm und 6 mm

Für das gewisse Extra können Sie Ihr Nähprojekt mit wunderschönen Perlenreihen verzieren. Beim Nähen laufen die Perlen „wie am Schnürchen“ durch die Rille unter dem Nähfuß – mit einem verblüffenden Ergebnis.

### Nähen:

1. Setzen Sie den Perlenfuß ein.
2. Fädeln Sie transparentes Nähgarn als Oberfaden ein und normales, farblich zum Stoff passendes Garn als Unterfaden.
3. Wählen Sie einen Zickzackstich oder einen Blindstich. Passen Sie die Sticheinstellungen an die Perlengröße an.

#### Für 4-mm-Perlen:

|               |           |            |
|---------------|-----------|------------|
| Zickzackstich | Länge 3,5 | Breite 4,0 |
| Blindstich    | Länge 1,0 | Breite 4,5 |

#### Für 6-mm-Perlen:

|               |           |            |
|---------------|-----------|------------|
| Zickzackstich | Länge 6,0 | Breite 6,0 |
| Blindstich    | Länge 1,5 | Breite 6,0 |

4. Legen Sie die Perlenreihe in die Rille an der Unterseite des Perlenfußes.
5. Verstärken Sie den Stoff durch Vlies.
6. Reduzieren Sie die Oberfadenspannung etwas, und Sie erhalten eine wunderschöne Naht.
7. Senken Sie den Nähfuß. Drehen Sie am Handrad, um ausreichend manuelle Stiche zum Befestigen der Perlen auszuführen. Nähen Sie das Perlenband zuerst auf einen Stoffrest, um Fadenspannung, Stichlänge und –breite entsprechend den Perlen und dem Stoff anzupassen. Ändern Sie die Einstellung bei Bedarf.
8. Nähen Sie langsam.

**Tipp:** Spiegeln Sie den Blindstich, wenn Sie die Perlen an der Stoffkante befestigen.