

## Gummibandfuß

Art.Nr.: 620086596  
für coverlock™ 3.0 und coverlock™ 4.0  
huskylock™ s21 und huskylock™ s25



Der Gummibandfuß kann gleichzeitig 6 –12 mm breite Gummibänder führen, sie dehnen und annähen. Verwenden Sie ihn für Sport- und Freizeitkleidung, Wäsche und vieles mehr.





**Empfohlene Stiche:**

- 4-Faden-Overlock
- 3-Faden-Overlock, schmal

**Einstellungen:**

- Verwenden Sie die Standardeinstellungen (siehe Benutzerhandbuch).

**Anleitung:**

1. Stellen Sie die Overlock auf den gewünschten Stich ein.
2. Lockern Sie die Schraube vorn am Gummibandfuß, um die Spannung der Rolle zu lösen. Führen Sie das Gummiband in den Nähfuß ein.
3. Setzen Sie den Nähfuß ein und ziehen Sie das Gummiband bis hinter den Nähfuß.
4. Ziehen Sie die Spannungsschraube an, um das Gummiband zu dehnen.
5. Drehen Sie am Handrad, um das Gummiband mit den ersten Stichen zu sichern.
6. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß und nähen Sie ihn mit dem Gummiband zusammen.
7. Überprüfen Sie den Stich und passen Sie die Spannung bei Bedarf an.

**Hinweis:**

Spannung des Gummibands anpassen:

- Für eine stärkere Spannung drehen Sie die Spannungsschraube nach rechts.
- Für eine geringere Spannung drehen Sie die Spannungsschraube nach links.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Stoff beim Nähen nicht dehnen.